

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ SUITE

Το χρηματοκιβώτιο διαθέτει δύο (2) κωδικούς ανοίγματος , ένα κωδικό για τον χρήστη και ένα κωδικό master.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ

- Πληκτρολογήστε το νέο σας κωδικό σας από 4 έως 6 ψηφία.
- Πατήστε το πλήκτρο «LOCK» η πόρτα κλειδώνει αυτόματα και ο προσωπικός σας κωδικός θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Δοκιμάστε με την πόρτα ανοιχτή και τους πύρους έξω τον καινούργιο σας κωδικό.

ΑΝΟΙΓΜΑ

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει αυτόματα.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ MASTER

Πληκτρολογήστε τον κωδικό MASTER και πατήστε το πλήκτρο «LOCK» και το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει αυτόματα.

Εργοστασιακός master κωδικός **654321**.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

- Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.
- Πατήστε το πλήκτρο «LOCK», το χρηματοκιβώτιο κλείδωσε αυτόματα.

Ελέγξτε ότι το χρηματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΑΓΚΗΣ

Το χρηματοκιβώτιο διατίθεται με κλειδί ανοίγματος ανάγκης (emergency key).

Αν ξεχάσετε τον προσωπικό σας κωδικό, χρησιμοποιήστε το κλειδί ανάγκης για το άνοιγμα του.

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Ποτέ μην αφήσετε το κλειδί ανοίγματος ανάγκης μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ MASTER ΚΩΔΙΚΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ

- Πατήστε το πλήκτρο «CLEAR» δύο φορές και η οθόνη θα δείξει PROG.
- Πληκτρολογήστε το MASTER κωδικό σας και πατήστε το πλήκτρο «LOCK» και η οθόνη θα δείξει NEW.
- Πληκτρολογήστε το νέο σας 6-ψήφιο κωδικό MASTER και πατήστε το πλήκτρο «LOCK» η οθόνη θα δείξει AGAIN.
- Πληκτρολογήστε **ξανά** το νέο σας 6-ψήφιο κωδικό MASTER και πατήστε το πλήκτρο «LOCK» η οθόνη θα δείξει DONE.
- Δοκιμάστε με την πόρτα ανοιχτή και τους πύρους έξω τον καινούργιο σας κωδικό.

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ελέγξτε την τάση των μπαταριών πατώντας το πλήκτρο «LOCK», αν δείξει η Οθόνη Lo Batt θέλουν αλλαγή, αν δείξει Hi Batt είναι ο.κ

ΣΤΗΡΙΞΗ –ΠΑΚΤΩΣΗ του χρηματοκιβωτίου

Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνίσταται η πάκτωση του χρηματοκιβωτίου, για αυτό υπάρχουν έτοιμες υποδοχές στο πίσω και κάτω μέρος του όπως και τα αντίστοιχα στηρίγματα που το συνοδεύουν, για την στήριξη του ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ.